

## FICHA TÉCNICA

### **Produto: Amaciador de Bifes CAF AMB**

Mais segurança, mais qualidade, melhor custo x benefício.

Detalhes Construtivos

O Amaciador de Bifes CAF AMB é um equipamento indicado para uso em: açougues, cozinhas industriais e supermercados. O gabinete monobloco é constituído em aço inox, possui manípulo de retrocesso. Sua capa protetora é de aço inox e mancais em polipropileno. Pentas em aço inox e rolos em aço inox com eixo sextavado, facilitando a montagem e desmontagem.

#### **Características Técnicas**

Motor - 0,37 kW (1/2 cv)

Fase - 1

Voltagem – 127 ou 220

Hz – 50 ou 60

Consumo - 0,645 kWh

Comprimento - 570 mm

Largura - 260 mm

Altura - 500 mm

Peso líquido - 29 kg

Peso bruto - 32 kg

Ficha técnica atualizada em 21/06/2017.